

Инструкция по настройке табло вызова ARE 1300.

Табло с интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала для отображения вызовов клиентов. Может одновременно отображать до 3-х вызовов. Во время вызова на дисплее отображает буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHP.

Характеристики:

- Дисплей: отображает буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHP
- Звуковая индикация: 12 различных мелодий
- Рабочая частота: 433 Mhz
- Радиус приёма сигнала: около 100 м в свободном пространстве
- Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A
- Размеры: $\approx 247 \times 159 \times 37$ мм

Возможности:

1. Одновременное отображение вызовов

Табло может одновременно отображать до 3-х вызовов посредством различных двухзначных комбинаций буквенно-цифровых символов с обозначением последнего вызова крупным шрифтом.

2. Удаление вызова в автоматическом или ручном режиме

В зависимости от персональных настроек, удаление номера вызова возможно в автоматическом или ручном режиме.

3. Установка различных мелодий

Предусмотрена установка различных мелодий на каждую клавишу табло из 12 возможных.

4. Стабильная связь со всеми передатчиками сигнала

Поддерживает стабильную связь со всеми передатчиками радиосигнала систем вызова персонала iBells.

5. Легкость при настройке

Легко программируется клавишами на центральной панели.

6. Простая установка

Табло монтируют на стену.

Настройки:

- Назначение кнопок:

FUN	функц ия	ESC	выход
ENT	ввод	DOWN	меньш е

MOVE	переме стить	UP	больш е
------	-----------------	----	------------

- **Регистрация кнопки**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 3) Нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент
- 4) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 5) По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F1»
- 6) Нажмите клавишу ESC. Регистрация кнопок завершена.
- 7) Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4

- **Выбор мелодии**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F2»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемую мелодию из 12 возможных (00 – 11)
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F2»
- 6) Нажмите клавишу ESC. Выбор мелодии завершен

- **Длительность отображения на ЖК-дисплее**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F3»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «20»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно)
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F3»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

- **Продолжительность звукового оповещения**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
 - 2) Используйте клавишу UP до появления «F4»
 - 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
 - 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (01-15) в секундах
 - 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F4»
 - 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.
- *Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

- **Настройка индивидуальных мелодий**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте кнопку UP до появления «F5»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (мелодия)
- 4) Выбор мелодии производится нажатием клавиш UP, DOWN
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (номер кнопки)
- 6) Для выбора отображаемого номера кнопки нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент
- 7) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 8) По окончании регистрации нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F5»

- **Удаление привязанной кнопки из памяти**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F6»
- 3) Нажмите клавишу ENT, на экране появится минимальный зарегистрированный номер
- 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемый номер для удаления
- 5) Нажмите клавишу ENT для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится следующий минимальный зарегистрированный номер
- 6) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F6»
- 7) Нажмите клавишу ESC для завершения.

- **Реакция табло на кнопку «отмена вызова»**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F7»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (выберите число в интервале 01-10 для проигрывания мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова», выберите число в интервале 11-20 для отключения мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова»)
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F7»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

- **Регулировка громкости**

Громкость настраивается специальным регулятором находящимся с боку устройства.