

# Инструкция по эксплуатации наручного пейджера АРЕ6800

※ **Пожалуйста, включите переключатель питания, прежде чем осуществить описанные ниже операции. После включения питания не выключайте его. Если устройство не используется, выключите его, нажав клавишу DOWN (ВНИЗ).**

**Предисловие: убедитесь, что установленные режимы отображения уступчивого номера, настройки отображения номера, отображения функций и регистра хранения ключа соответствуют вашим предпочтениям. Если нет, измените их в соответствии с инструкцией по эксплуатации.**

## 1. Включение/выключение питания

- 1) Включение питания: при выключенном питании нажать и удерживать клавишу DOWN (ВНИЗ) 5 секунд.
- 2) Выключение питания: при включенном питании нажать и удерживать клавишу DOWN (ВНИЗ) 5 секунд.

## 2. Регистрация номеров

- 1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).
- 2) Удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появятся номера 001/0001/00001/001-01/0001-01/00001-01 (уступчивый номер 001). Нажать ENT (ВВОД) и DOWN (ВНИЗ), чтобы изменить мигающий номер. Нажать FUN (ФУНКЦИИ), чтобы переместить курсор (в каждом положении можно задавать 0-9, A-Z).
- 3) После выбора необходимого номера нажать клавишу вызова, после чего прозвучит звуковой сигнал и на экране появится зарегистрированный мигающий номер. Регистрация завершена.
- 4) Для регистрации двух и более клавиш выполнить действия 3-4 после регистрации первого номера.
- 5) После регистрации всех необходимых номеров нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).
- 6) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Регистрация завершена.

### ※**Специальные инструкции:**

Максимальное число номеров для регистрации 399.

Во время регистрации, если номер не мигает или не звучит звуковой сигнал, это значит, что регистрация не была осуществлена успешно. Характер проблем можно определить по цифрам, которые находятся сзади:

1. Номер не зарегистрирован, но эта клавиша зарегистрирована для другого номера.
2. Данный номер зарегистрирован другой клавишей, но не той, что была выбрана только что.
3. Произошла регистрация как клавиши, так и номера.
4. Количество зарегистрированных номеров превысило предел в 399 номеров.

Отсутствие каких-либо цифр означает, что приемное устройство не получило сигнал вызова.

### **3. Режим подсказок**

- 1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).
- 2) Нажать клавишу ENT (ВВОД) несколько раз, пока на экране не появится слово Prompt (Подсказки).
- 3) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появятся цифры 00-05. Нажать клавиши ENT (ВВОД) и DOWN (ВНИЗ), что выбрать требуемый номер (00 означает звуковую подсказку, 01 означает звуковой сигнал и вибрацию, 02-05 означают подсказку с вибрацией (в этом случае чем больше число, тем дольше вибрация)).
- 4) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране снова не появится слово Prompt (Подсказки).
- 5) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Настройка подсказок будет завершена.

### **4. Настройка времени работы дисплея**

- 1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).
- 2) Нажать клавишу ENT (ВВОД), пока на экране не появится Display time (Время работы дисплея).
- 3) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появятся цифры 01-99. Нажать ENT (ВВОД) и DOWN (ВНИЗ), чтобы изменить мигающий номер. Нажать FUN (ФУНКЦИИ), чтобы переместить курсор. Цифры 01-99 означают, что время работы составляет 01-99 секунд, 00 означает неограниченное время работы дисплея.
- 4) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится Display time (Время работы дисплея).
- 5) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Настройка времени работы дисплея завершена.

### **5. Удаление зарегистрированных номеров**

- 1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).
- 2) Нажать клавишу ENT (ВВОД) несколько раз, пока на экране не появится слово Delete (Удалить).
- 3) Нажать и удерживать клавишу FUN (Функции), пока на экране не появится первый зарегистрированный номер.
- 4) Нажать клавишу DOWN (ВНИЗ) несколько раз, чтобы выбрать номер для удаления. Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), чтобы удалить его. После удаления на экране появляется следующий зарегистрированный номер.
- 5) Нажать и удерживать клавишу FUN (Функции), пока на экране не появится слово Delete (Удалить).

6) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Удаление завершено.

## **6. Инициализация**

1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).

2) Нажать клавишу ENT (ВВОД) несколько раз, пока на экране не появится слово Initialize (Инициализация).

3) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится 000. Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД) в течение 3 секунд, чтобы начать инициализацию. Индикатор на экране показывает `----`. Повторное появление 000 на экране означает, что инициализация завершена.

4) Нажать и удерживать клавишу FUN (Функции), пока на экране не появится слово Initialize (Инициализация).

5) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания (режим настройки времени). Инициализация завершена.

## **7. Настройка времени**

1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).

2) Нажать клавишу ENT (ВВОД) несколько раз, пока на экране не появится слово Time (Время).

3) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ). На экране появится текущее время, например 08:10.

4) Нажать клавиши ENT (ВВОД) и DOWN (ВНИЗ) для настройки времени. Нажать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), чтобы выбрать часы или минуты.

5) После настройки времени нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Time (Время).

6) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Настройка времени завершена.

**※ При износе батареи и отключении питания время возвращается в значение 00:00. В этом случае необходима повторная настройка.**

## **8. Режим отображения**

1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).

2) Нажать клавишу ENT (ВВОД) несколько раз, пока на экране не появится слово Mode (Режим).

3) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появятся цифры 00/01 (номер по умолчанию 00).

00 – режим отображения номера XXX/XXXX/XXXXX

01 – режим отображения номера XXX-XX/XXXX-XX/XXXXX-XX

Нажать клавиши ENT (ВВОД) и DOWN (ВНИЗ), чтобы выбрать 00 или 01.

4) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Mode (Режим).

5) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Настройка режима отображения завершена.

## **9. Настройка отображения номера**

1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).

2) Нажать клавишу ENT (ВВОД) несколько раз, пока на экране не появится слово Digit (Цифровой).

3) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появятся номера от 03 до 05 (номер по умолчанию 03).

03 – отображается 3-значный номер, например XXX/XXX-XX

04 – отображается 4-значный номер, например XXXX/XXXX-XX

05 – отображается 5-значный номер, например XXXXX/XXXXX-XX

Нажать клавиши ENT (ВВОД) и DOWN (ВНИЗ), чтобы выбрать значения 03, 04 или 05.

4) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Digit (Цифровой).

5) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Настройка отображения номера завершена.

## **10. Настройка функций**

1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).

2) Нажать клавишу ENT (ВВОД) несколько раз, пока на экране не появится слово Function (Функции).

3) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появятся цифры 00/01 (номер по умолчанию 01).

00 – никакая функция не закреплена за номером вызова.

01 – за номером вызова закреплена определенная функция (например, заказ, напитки, обслуживание, счет и другие функции, выбранные пользователем).

Нажать клавиши ENT (ВВОД) и DOWN (ВНИЗ), чтобы выбрать 00 или 01.

4) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Function (Функции).

5) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Настройка функций завершена.

## **11. Настройка регистра хранения ключа**

1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).

2) Нажать клавишу ENT (ВВОД) несколько раз, пока на экране не появится слово Key (Ключ).

3) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появятся цифры 00/01 (номер по умолчанию 01).

00 – одноклавишный режим, обычно используемый для клавиши с одним ключом. При использовании клавиш с несколькими ключами для каждого ключа необходимо регистрировать разные номера.

01 – обычный режим, обычно используемый для клавиш с несколькими ключами. Оконечный номер представляет отдельную функцию. По умолчанию окончательный номер 01 означает «заказ», 02 означает «напитки», 06 означает «вызов обслуживания», 08 означает «счет» и 03 означает «отмена вызова». При использовании клавиши с одним ключом окончательный номер всегда 06.

Нажать клавиши ENT (ВВОД) и DOWN (ВНИЗ), чтобы выбрать 00 или 01.

4) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Key (Ключ).

5) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Настройка регистра хранения ключа завершена.

## **12. Настройка языка**

1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).

2) Нажать клавишу ENT (ВВОД) несколько раз, пока на экране не появится слово Language (Язык).

3) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Chinese (Китайский). Нажать клавиши ENT (ВВОД) и Down (ВНИЗ), чтобы изменить язык на English (Английский).

4) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Language (Язык).

5) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Настройка языка завершена.

## **13. Настройка пароля**

1) В режиме ожидания нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Register (Регистрация).

2) Нажать клавишу ENT (ВВОД) несколько раз, пока на экране не появится слово Password (Пароль).

3) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится XXX.

4) Нажать клавиши ENT (ВВОД) и DOWN (ВНИЗ), чтобы изменить мигающий номер. Нажать FUN (ФУНКЦИИ), чтобы переместить курсор. (Пароль: 181. Только когда пароль 181, можно настраивать все функции. Если пароль не 181, настраивать можно только Time (Время) и Language (Язык)). Поэтому лучше задавать пароль только после настройки всех функций. При неправильном использовании устройства может произойти случайное изменение данных.

5) Нажать и удерживать клавишу FUN (ФУНКЦИИ), пока на экране не появится слово Password (Пароль).

6) Нажать и удерживать клавишу ENT (ВВОД), пока устройство не вернется в режим ожидания. Настройка пароля завершена.

## **14. Функция загрузки данных**

### **Примечания:**

1. Проверьте функцию 13 «Пароль» и убедитесь в кодировке устройства перед настройкой функций.
2. В режиме ожидания экран выключается через 5 секунд. Вы можете включить экран, нажав клавиши просмотра или вызова.
3. При появлении номеров на экране осуществляется их прокрутка (интервал прокрутки номеров составляет 2 секунды, максимальное количество прокручиваемых номеров 10). Нажмите и удерживайте клавишу FUN (ФУНКЦИИ), чтобы удалить все вызванные номера и вернуться в режим ожидания. Нажмите клавишу ENT (ВВОД), чтобы удалить текущий номер вызова.
4. Переключатель с левой стороны позволяет включать и выключать питание (переключение вниз означает выключение питания, вверх – включение питания).

### **Внимание**

- При использовании нашей продукции лучше всего использовать вспомогательные устройства нашего производства. Пожалуйста, используйте оригинальные части, особенно батарею и блок питания.
- Если индикатор показывает низкий заряд батареи, устройство нужно немедленно зарядить, чтобы обеспечить правильное использование.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, рекомендуется вытащить батарею. Это позволит продлить срок службы устройства.
- Все заданные функции сохраняются только после выхода из режима настройки и перехода в рабочий режим.
- При возникновении необычных ситуаций необходимо прежде всего связаться со службой послепродажного обслуживания. Запрещается разбирать устройство, иначе это может привести к неполадкам или повреждениям.