

Инструкция по настройке табло вызова

FUN	функция	ESC	выход
ENT	ввод	DOWN	меньше
MOVE	переместить	UP	больше

Регистрация кнопки

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1».
- 2) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01».
- 3) Нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE, чтобы перейти в следующий сегмент.
- 4) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 5) По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F1».
- 6) Нажмите клавишу ESC. Регистрация кнопок завершена.
- 7) Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4.

Выбор мелодии

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1».
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F2».
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее

«01».

- 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемую мелодию.
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F2».
- 6) Нажмите клавишу ESC. Выбор мелодии завершен.

Длительность отображения на ЖК-дисплее

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1».
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F3».
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «20».
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно).
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F3».
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

Продолжительность звукового оповещения

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1».
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F4».
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01».
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (01-15) в секундах.

- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F4».
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

*Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

Настройка индивидуальных мелодий

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1».
- 2) Используйте кнопку UP до появления «F5».
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (мелодия).
- 4) Выбор мелодии производится нажатием клавиш UP, DOWN .
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (номер кнопки).
- 6) Для выбора отображаемого номера кнопки нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE, чтобы перейти в следующий сегмент.
- 7) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 8) По окончании регистрации нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F5».

Удаление привязанной кнопки из памяти

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3

секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1».

- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F6».
- 3) Нажмите клавишу ENT, на экране появится минимальный зарегистрированный номер.
- 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемый номер для удаления.
- 5) Нажмите клавишу ENT для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится следующий минимальный зарегистрированный номер.
- 6) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F6».
- 7) Нажмите клавишу ESC для завершения.

Реакция табло на кнопку «отмена вызова»

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1».
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F7».
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01».
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (выберите число в интервале 01-10 для проигрывания мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова», выберите число в интервале 11-20 для отключения мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова».
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до

появления на дисплее «F7».

6) Нажмите клавишу ESC для завершения.