

## Инструкция для табло SC-R10.

Табло для отображения вызовов клиентов снабжено интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала. Во время вызова на дисплее отображает буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL. Может одновременно отображать до 3-х вызовов.

Работает со всеми кнопками вызова iBells.

Размеры: ≈ 202 x 130 x 30 мм

Табло можно как установить на стол, так и монтировать на стену.

### Возможности:

#### 1. Одновременное отображение вызовов

Табло может одновременно отображать до 3-х вызовов.

#### 2. Удаление вызова в автоматическом или ручном режиме

В зависимости от персональных настроек, удаление номера вызова возможно в автоматическом или ручном режиме.

#### 3. Звуковое оповещение

Мелодия, экстренное оповещение, голосовое оповещение.

#### 4. Стабильная связь со всеми передатчиками сигнала

Поддерживает стабильную связь со всеми передатчиками радиосигнала систем вызова персонала iBells.

#### 5. Легкость при настройке

Легко программируется клавишами на центральной панели.

#### 6. Простая установка

Табло можно как установить на стол, так и монтировать на стену.

### • Регистрация кнопки

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 3) Нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент
- 4) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 5) По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F1»
- 6) Нажмите клавишу ESC. Регистрация кнопок завершена.
- 7) Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4

### • Выбор мелодии

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F2»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

- 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемую мелодию
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F2»
- 6) Нажмите клавишу ESC. Выбор мелодии завершен

- **Длительность отображения на ЖК-дисплее**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F3»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «20»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно)
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F3»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

- **Продолжительность звукового оповещения**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F4»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (01-15) в секундах
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F4»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

\*Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

- **Настройка индивидуальных мелодий**

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте кнопку UP до появления «F5»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (мелодия)
- 4) Выбор мелодии производится нажатием клавиш UP, DOWN
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (номер кнопки)
- 6) Для выбора отображаемого номера кнопки нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент
- 7) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.

8) По окончании регистрации нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F5»

- **Удаление привязанной кнопки из памяти**

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

2) Нажмите клавишу UP до появления «F6»

3) Нажмите клавишу ENT, на экране появится минимальный зарегистрированный номер

4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемый номер для удаления

5) Нажмите клавишу ENT для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится следующий минимальный зарегистрированный номер

6) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F6»

7) Нажмите клавишу ESC для завершения.

- **Реакция табло на кнопку «отмена вызова»**

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

2) Используйте клавишу UP до появления «F7»

3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (выберите число в интервале 01-10 для проигрывания мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова», выберите число в интервале 11-20 для отключения мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова»

5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F7»

6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

- **Регулировка громкости**

При включении кнопками «UP» и «DOWN» выставляется требуемая громкость устройства.